




소프트웨어 사용 매뉴얼

NV Image Tool

Rev. 1.03

SRP-350II



<http://www.bixelon.com>

■ 목차

1. 매뉴얼 안내.....	3
2. 사용 환경	3
2-1 운영체제 (OS) 환경	3
2-2 장치 속성	3
3. NV Image Tool 사용	4
3-1 NV Image Tool 시작	4
3-2 통신설정	5
3-3 이미지 리스트 관리.....	6
3-4 색상 변환.....	7
3-5 이미지 다운로드	7
3-5-1 NV bit Image 모드 이미지 다운로드	8
3-5-2 NV graphics 모드 이미지 다운로드	8
3-6 이미지 인쇄	9
3-6-1 NV bit Image 모드 이미지 인쇄	10
3-6-2 NV graphics 모드 이미지 인쇄.....	10

1. 매뉴얼 안내

이 매뉴얼은 BIXOLON 프린터 모델을 위한 NV IMAGE TOOL 소프트웨어의 사용 정보를 제공합니다. 이 소프트웨어를 이용하여 프린터의 Flash memory에 이미지를 저장하고 빠른 속도로 이미지를 출력 할 수 있습니다.

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

2. 사용 환경

2-1 운영체제 (OS) 환경

다음 운영체제(OS)에서 사용 가능합니다.

Microsoft Windows XP (32bit/64bit)
Microsoft Windows Server 2003 (32bit/64bit)
Microsoft Windows Embedded For Point Of Service
Microsoft Windows VISTA (32bit/64bit)
Microsoft Windows Server 2008 (32bit/64bit)
Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)
Microsoft Windows 8 (32bit/64bit)

2-2 장치 속성

모 델	Serial	Parallel	USB	Ethernet	저장되는 이미지 수
SRP-350II	O	O	O	O	255


O: 지원

X: 미지원

3. NV Image Tool 사용


3-1 NV Image Tool 시작

- 1) NV Image Tool 프로그램을 실행합니다.
- 2) 프로그램을 실행하면 다음과 같은 대화 상자가 나타납니다.



3-2 통신설정


- 1) 해당 프린터에 설치되어 있는 인터페이스를 선택하고, 인터페이스에 따른 통신 환경을 설정합니다



- * 시리얼 통신의 경우에는 COM Port 및 Baud Rate를 프린터와 동일하게 선택해야 합니다


3-3 이미지 리스트 관리

다운로드 할 이미지를 화면의 리스트에 버튼을 누름으로써 추가 및 삭제 등을 할 수 있습니다. 오직 비트맵 타입만을 지원합니다.




3-4 색상 변환

색상 변환 메뉴를 통하여 이미지의 색상 레벨을 수정할 수 있습니다.




3-5 이미지 다운로드

“Download” 버튼을 누르면 다운로드 화면이 표시됩니다.




3-5-1 NV bit Image 모드 이미지 다운로드

프린터에 저장되어 있던 모든 이미지를 삭제 후 새로운 이미지를 다운로드 합니다. 화면에 보여진 이미지 리스트 순서에 따라 번호가 매겨집니다.




3-5-2 NV graphics 모드 이미지 다운로드

다운로드를 위해 이미지에 특정 주소를 정할 수 있습니다. 별도의 지정을 원하지 않는다면 “Auto Address Download” 버튼을 선택합니다. 다운로드 후 “Get Address” 버튼을 이용하여 현재 프린터에 저장된 이미지의 주소값을 가져올 수 있습니다.




3-6 이미지 인쇄

메인 화면의 **Print** 버튼을 사용하면 프린터에 저장되어 있는 이미지를 출력하여 테스트 할 수 있습니다.



3-6-1 NV **bit** Image 모드 이미지 인쇄

확대 옵션 및 인쇄 할 이미지의 번호를 선택하여 인쇄할 수 있습니다.



3-6-2 NV graphics 모드 이미지 인쇄

현재 저장되어 있는 이미지 주소를 가져온 후 인쇄할 이미지 주소를 선택한 후 Print 버튼으로 인쇄를 합니다.

